

## Manual utilizare Smart Watch U8

Va rugam sa purtati ceasul Bluetooth in directia corecta.

Cand purtati ceasul, butonul ON/OFF trebuie sa fie in partea dreapta.

### 1. **Folosire si Operatiuni**

#### ➤ **Butonul de pornire**

Apasati lung butonul ON/OFF si apoi apasati scurt pentru iesire din meniul ceasului. Atingeti scurt ecranul pentru activa sau dezactiva lumina ecranului;

#### ➤ **Tasta din stanga**

Meniu/ tasta confirmare. Intra in meniul ceasului sau „confirm” pentru confirmarea operatiunilor dorite.

#### ➤ **Tasta din mijloc**

Se foloseste pentru interfata ceasului, pentru a schimba pagina in operatiunea meniului, sau pentru a controla volumul telefonului sau muzicii.

#### ➤ **Tasta din dreapta**

Este tasta care permite revenirea la operatiunea anterioara. Nu se foloseste la operatiunile pentru ceas sau pentru meniu.

#### ➤ **Alte utilitati ale ecranului, prin atingere**

**Glisare in dreapta sau stanga:** Meniu, derularea paginii in sus sau in jos;

**Atingerea ecranului:** intrare in meniu

**Glisare in jos:** iesire din meniu

### 2. **Conectare, Deconectare sau Resetare a Bluetooth-ului**

#### **Modul de conectare 1**

Ceasul initiaza o conexiune a Bluetooth-ului.

#### **Modul de conectare 2**

Telefonul initiaza o conexiune a Bluetooth-ului. Dupa conectare, ceasul va trimite o cerere de citire a telefonului si a istoricului apelurilor din telefon, se recomanda acceptarea cererii din telefon, altfel functiile de functionare si sincronizare la istoricul apelurilor din telefon nu functiona normal.

Cand distanta dintre ceas si telefon este mai mare de 10m, conexiunea se va dezactiva in mod automat, iar daca se revine la o distanta optima intre cele doua, in urmatoarele 5 min. conexiunea se va face in mod automat. Altfel conexiunea se va face manual.

### 3. **Functii**

#### • **Blue tooth**

Cauta dispozitive, conecteaza/deconecteaza.

#### • **Interfata**

Formati numarul pe interfata de apelare sau alegeti numarul din istoricul apelurilor.

\*nu acoperiti orificiul microfonului cand sunati.

- **Mesaj scurt**

Sincronizeaza mesaje cu telefonul.

- **Agenda telefonului**

Sincronizeaza numere de telefon din telefon.

- **Istoricul apelurilor**

Sincronizeaza istoricum apelurilor din telefon, incluzand „apeluri pierdute”, „apeluri respinse”, „apeluri primite”, „toate apelurile”, fiecare cate 30 de articole.

- **BT Notificari**

Browse QQ, mesaje WeChat.

- **BT Muzica**

Porneste muzica pe telefon cu ajutorul BT.

Aplicatia audio trebuie sa fie pornita pe telefon pentru a se putea activa cu ajutorul aplicatie. Tastati tasta din mijloc sau tasta „+” sau „-” pentru volum si se va deschide interfata de control a volumului, aceasta interfata va reveni automat, nu este necesara nici o operatiunea manuala pentru a iesi din interfata.

- **Instrumente**

Calendar, alarma, calculator, cronometru.

- **Captura pe distanta lunga**

Controleaza telefonul sa faca poze prin Bluetooth. Telefonul trebuie sa aiba deschisa aplicatia camerei, iar ecranul sa fie activ. Unele telefoane nu sunt compatibile.

- **Pedometru**

Pedometrul este special creat pentru cei preocupati de sanaatate. Mergand intr-o pozitie dreapta cu bratele in miscare pe langa corp, inregistrarea pasilor facuti, va fi mai exacta.

Fereastra din stanga sus va arata numarul de pasi, fereastra din dreapta sus va arata distanta, iar tasta in forma de triunghi este pentru pornire/oprire. Sub aceasta se gaseste fereastra care numara caloriile si care calculeaza timpul. Aesta fereastra include „optiuni” ale calcului pasilor (in coltul dreapta sus), parametrii si inregistrarilepot fi setati sau schimbati printr-o tastate.

Primii pasi ai posesorului nu vor fi afisati imediat pe ecranul ceasului, pentru a evita o falsa numaratoare.

Afisarea numarului de pasi pe ecran se porneste automat de la „0” in fiecare zi. Pentru a reseta pedometrul la „0” tastati „reset” din sectiunea optiuni din meniul ceasului.

- **Altimetru**

Altitudinea curenta.

- **Barometru**

Presiunea atmosferei si temperatura in timp real.

- **Monitorizare somn**

Inregistreaza timpul de somn adanc si somn usor pentru a observa calitatea somnului.

- **Anti-furt**

Ceasul va suna cand acesta va fi indepartat de la o anumita distanta de telefon.

- **Modul de salvare a bateriei**

- **Setari**

Ceas, mod de afisare, volum, limba, afisaj, verificarea nivelului bateriei si setarile Bluetooth-ului sau revenire la setarile din fabrica.